



FA- ÉS FÉMFELÜLETEKRE



ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

I. Felhasználási terület:

Egyetlen, univerzális alapozó valamennyi fafelületre és közbenső réteggént fémalapozókra. Az eddiginél kissé fényesebb felületet, simább, tükrösebb végső bevonatot tesz lehetővé.

Bel- és kültérben: fa felületek alapozására és közbenső mázolására.

Fém esetén közbenső réteggént a korróziógátló alapozóra.

II. Extra előny:

- Könnyű felhordhatóság, egyszerű alkalmazás.
- Tölti a felület egyenetlenségeit. (Apróbb hibákat.)

III. Felhasználási útmutató:

Új felület: A bevonandó, beeresztett fa- vagy a korróziógátló alapozóval bevont fémfelületnek száraznak és tisztának (olaj-, zsír-, és pormentesnek) hordképesnek kell lennie. Felhasználás előtt az anyagot alaposan keverjük fel. A fafelületet le kell csiszolni közepes finomságú csiszolópapírral, majd portalanítani. Fémfelületeket mindig alapozni kell korróziógátló alapozóval. A zománcreteg alá két réteg Supralux Általános alapozót javasolt felvinni. Kb. 10-12 óra után csiszolható, átfesthető.

Régi felület: A bevonandó, beeresztett fa- vagy a korróziógátló alapozóval bevont fémfelületnek száraznak és tisztának (olaj-, zsír-, és pormentesnek) kell lennie. Ha a felület megfelelő minőségű, közvetlenül átfesthető, ha nem, meg kell csiszolni, majd portalanítani. Az anyagot alaposan keverjük fel. A zománcreteg alá egy réteg Supralux Általános alapozót ajánlott felvinni. Kb. 10-12 óra után csiszolható, átfesthető.

KIVÁLÓ
TAPADÁS

NO

BELTÉR

KÜLTÉR



METAL

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek		Rétegrend		
		Alapozás	Közbenső réteg	Fedő réteg
Új felület:	Ajtó, ablak, fa	Supralux Általános alapozó + Csiszolás + Portalanítás	Supralux Általános alapozó + Csiszolás + Portalanítás, esetleges kisebb hibák kijavítása.	Supralux Astralin Univerzális zománcfesték vagy Supralux Durol Időjárásálló zománcfesték
	Vas-acél	1-2x Supralux Korróziógátló alapozó	Supralux Általános alapozó + csiszolás	Supralux Astralin Univerzális zománcfesték vagy Supralux Durol Időjárásálló zománcfesték
Korábban már festett fa és fémfelület:		A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni, zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Astralin Univerzális zománcfestékkel vagy Supralux Durol Időjárásálló zománcfestékkel átfesteni.		

V. Gyakorlati információk:

Sűrűség: 1,29 - 1,45 g/cm³

Kiszerezés: 0,25L; 0,75L; 2,5L; 5L

Fényesség: matt.

Színválaszték: fehér.

Felhordási módok: ecset, henger.

Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/ növekedése, és páratartalom a száradási időre hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett:

Átvonható, csiszolható: 10-12 óra.

Kiadósság: 14 m²/L.

Rétegek: 1-2 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.

VI. Hasznos tippek:

- Ügyeljen, hogy az alapfelület ne legyen durva.
- Korróziógátló alapozó nélkül közvetlenül fémre nem használható!